

Ti200, Ti300, Ti400

Thermal Imagers

用户手册

有限保证和责任限制

在正常使用和维护条件下，Fluke 公司保证每一个产品都没有材料缺陷和制造工艺问题。保证期为从产品发货之日起二（2）年。部件、产品修理和服务的保证期限为 90 天。本项保证仅向授权零售商的原始买方或最终用户提供，并且不适用于保险丝和一次性电池或者任何被 Fluke 公司认定由于误用、改变、疏忽、意外非正常操作和使用所造成的产品损坏。Fluke 公司保证软件能够在完全符合性能指标的条件下至少操作 90 天，而且软件是正确地记录在无缺陷的媒体上。Fluke 公司并不保证软件没有错误或无操作中断。

Fluke 公司仅授权零售商为最终客户提供新产品或未使用过产品的保证。但并未授权他们代表 Fluke 公司提供范围更广或内容不同的保证。只有通过 Fluke 授权的销售商购买的产品，或者买方已经按适当的国际价格付款的产品，才能享受 Fluke 的保证支持。在一个国家购买的产品被送往另一个国家维修时，Fluke 公司保留向买方收取修理/更换零部件的进口费用的权利。

Fluke 公司的保证责任是有限的，Fluke 公司可以选择是否将依购买价退款、免费维修或更换在保证期内退回到 Fluke 公司委托服务中心的有缺陷产品。

要求保修服务时，请与就近的 Fluke 授权服务中心联系，获得退还授权信息；然后将产品连同问题描述寄至该服务中心，并预付邮资和保险费用（目的地离岸价格）。Fluke 对运送途中发生的损坏不承担责任。在保修之后，产品将被寄回给买方并提前支付运输费（目的地交货）。如果 Fluke 认定产品故障是由于疏忽、误用、污染、修改、意外或不当操作或处理状况而产生，包括未在产品规定的额定值下使用引起的过压故障；或是由于机件日常使用损耗，则 Fluke 会估算修理费用，在获得买方同意后再进行修理。在修理之后，产品将被寄回给买方并预付运输费；买方将收到修理和返程运输费用（寄发地交货）的帐单。

本保证为买方唯一能获得的全部赔偿内容，并且取代所有其它明示或隐含的保证，包括但不限于适销性或适用于特殊目的的任何隐含保证。FLUKE 对任何特殊、间接、偶发或后续的损坏或损失概不负责，包括由于任何原因或推理引起的数据丢失。

由于某些国家或州不允许对隐含保证的期限加以限制、或者排除和限制意外或后续损坏本保证的限制和排除责任条款可能并不对每一个买方都适用。如果本保证的某些条款被法院或其它具有适当管辖权的裁决机构判定为无效或不可执行，则此类判决将不影响任何其它条款的有效性或可执行性。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

目录

标题	页码
概述	1
如何联系 Fluke	2
安全须知	2
无线电频率数据	5
附件	5
使用前必读	7
电池	8
双座电池充电器基座	8
成像仪自带的交流电源插座	9
可选 12 V 车载充电器	10
打开和关闭电源	10
在极端环境下运行	10
功能和控件	11
主扳机和辅助扳机	13
聚焦	13
控件按钮	13
触摸屏	14
如何使用菜单	15
捕获图像	15
IR-PhotoNote 页上的™	16
语音附注（录音）	17
收听语音附注（录音）	17
编辑捕捉的红外图像	18
保存捕捉的红外图像	18
微型 SD 存储卡	19
温度测量	20
SmartView® 软件	20

菜单	21
“测量”菜单	21
量程	21
水平/跨度	21
辐射系数调节	23
背景（反射背景温度补偿）	25
透射率/透射度调整	25
现场温度	26
点标记	26
中间框	27
图像菜单	28
调色板	28
IR-Fusion® 技术	29
颜色警告	30
显示图形展示	31
徽标	31
“照相机”菜单	32
LaserSharp™ Auto Focus System	32
背光源	33
照明灯	33
“存储器”菜单	34
查看图像文件	34
删除图像文件	34
“设置”菜单	35
单位	35
文件格式	35
自动关闭	36
日期	37
语言	38
无线连接	38
图像存储	38
高级设置	39
流式传输视频	40
HDMI®	40
远程控制 (Ti400)	41
维护	41
如何清洁外壳	41
电池保养	42
一般技术指标	43
详细技术指标	45

表格索引

表格	标题	页码
1.	符号	4
2.	附件	5
3.	特性和控件	11
4.	控件概览	14
5.	调色板	28

图片索引

图示	标题	页码
1.	镜头盖激光告警	3
2.	附加镜头安装	6
3.	SD 存储卡的插入和拔出	19
4.	水平和跨度设置	22

概述

Fluke Ti200、Ti300 和 TiR400 Thermal Imagers（以下称产品或成像仪）是手持式红外成像相机，适用于多种应用领域。这些应用包括设备故障排除、预防性和预测性维护、建筑诊断和研发。

所有成像仪都在分辨率为 **640 x 480** 的工业质量级高清 LCD 触摸屏上显示热图像，并可将图像保存到可插拔的存储卡。通过存储卡、直接 **USB** 连接可将保存的图像和数据传输至 **PC**，或以无线方式将其传输至 **PC** 或移动设备。

成像仪包括 **SmartView®** 软件。此软件是具有质量分析和报告功能的高性能专业软件套件。**SmartView® Mobile** 软件也可在移动设备上使用。

成像仪使用坚固耐用的可充电智能锂电池供电。使用随附的交流电适配器可以直接使用交流电源。

所有成像仪都配有 **Fluke LaserSharp™ Auto Focus System** 以及高级手动聚焦功能。成像仪还具有许多与 **IR-Fusion®** 技术相关的有用特性和功能，包括 **Autoblend™** 模式、**IR-PhotoNotes™** 照片注释系统、**WiFi™** 连接、**Bluetooth®** 连接和 **HDMI®** 视频连接。

如何联系 Fluke

要联系 Fluke，请拨打以下电话号码：

深圳市连讯达电子技术开发有限公司

电话：400-688-2580

网站：www.faxy-tech.com

安全须知

警告表示可能对用户造成危险的状况和操作。**小心**表示会对产品或受测设备造成损坏的状况和操作。

警告

为了防止眼部损伤或人身伤害：

- 请勿直视激光。请勿将激光直接对准人或动物或从反射面间接照射。
- 请勿拆开产品。激光束会危害眼睛。请仅通过认可的技术服务站点修复产品。

其它激光警告信息位于产品镜头盖内，请参阅图 1。



hie05.eps

图 1.镜头盖激光警告

⚠ 警告













为了防止人身伤害：

- 在使用产品前，请先阅读所有安全须知。
- 仔细阅读所有说明。
- 请务必严格按照规定使用产品，否则产品提供的保护能力可能会降低。
- 当显示电池电量不足指示时请更换电池，以防测量不正确。
- 若产品工作异常，请勿使用。
- 若产品损坏，请勿使用。

- 请参阅辐射系数信息获取实际温度。反射物体会导致测得的温度比实际温度要低。这些物体会产生烧伤危险。
- 请勿在爆炸性气体、蒸汽周围或在潮湿环境中使用产品。
- 请勿将电池和电池组置于热源或火源附近。请勿置于阳光下照射。

表 1 所列为成像仪上及本手册中所用的符号。

表 1. 符号

符号	说明	符号	说明
	重要信息。请见手册。		警告。激光。
	连接到交流电源。电池已取出。		电池状态。动画画面表示电池正在充电。
	打开/关闭符号。		符合欧盟和欧洲自由贸易联盟的要求。
	符合澳洲的相关标准。		符合相关的北美安全标准。
	符合韩国相关 EMC 标准。		日本质量协会
	本产品含有锂离子电池。请勿与固态废弃物一同丢弃。废弃电池处理应由具资质的回收机构或危险材料处理机构承担，并符合当地有关规定。欲了解回收信息，请与已获授权的“Fluke 服务中心”取得联系。		
	本产品符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 的标识要求。粘贴的标签指示不得将电气/电子产品作为家庭垃圾丢弃。产品类别：根据 WEEE 指令附录 I 中的设备类型，该产品被归类为第 9 类“监测和控制仪器”产品。请勿将本产品作为未分类的城市废弃物处理。请访问 Fluke 网站了解回收信息。		

无线电频率数据

有关如何访问成像仪上无线电许可证的数字副本的说明，请参见第 39 页。


附件

表 2 是成像仪的可用附件的列表。

表 2. 附件

型号	说明	零件号
FLK-TI-SBP3	智能电池组	3440365
FLK-TI-SBC3B	座充/带适配器的电源	4354922
TI-CAR CHARGER	12 V 车载充电器适配器	3039779
FLK-TI-VISOR3	遮阳板	4335377
FLK-TI-TRIPOD3	三脚架安装选件	4335389
BOOK-ITP	热成像法原理简介	3413459
FLK-LENS/TELE2	红外长焦镜头	4335377
FLK-LENS/WIDE2	红外广角镜头	4335361

可选的长焦镜头和广角镜头能够提高灵活性，从而能够增加红外检查的应用。有关如何安装镜头的信息，请参见图 2。



hie08.eps

图 2.附加镜头安装

使用前必读

小心拆开装运箱中物件的包装：

- Thermal Imager
- 交流电源，配有电源适配器
- 双座电池充电基座
- 两节智能锂电池
- 硬质便携包
- USB 数据线
- HDMI 数据线
- 可拔下的存储卡^[1]
- 软质便携包
- 可调节手带（左手或右手用）
- 印刷版用户手册（英语、西班牙语、法语、德语和中文）^[2]
- CD 版用户手册^[2]
- SmartView[®] 软件
- 保修登记卡

注意

[1] Fluke 建议使用成像仪随附的存储卡或由 Fluke 提供的存储卡。对于其他品牌或功能的配件存储卡，Fluke 不保证其可用性和可靠性。

[2] 要请求获得未随您的产品提供的印刷语言手册，请向 Fluke 发送电子邮件：TPubs@fluke.com。请在主题行中指定产品名称和偏好语言。

电池

在首次使用成像仪之前，请至少对电池充电两个半小时。电池状态显示五格的充电指示器。

警告

请勿将电池和电池组置于热源或火源附近，以免造成人身伤害。不要放在阳光下。

注意


新电池未完全充电。经过二至十次充放电循环以后，电池充电才能达到其最大容量。

要为电池充电，请使用下列任何一项：

双座电池充电器基座



1. 将交流电源连接到墙上的交流插座，并将直流输出连接到充电器基座。
2. 在充电器基座的充电座中放入一块或两块智能电池。
3. 为电池充电，直到电量指示器显示“已满”。
4. 电池充满电后，取出智能电池，拔下电源。

成像仪自带的交流电源插座

1. 将交流电源适配器连接到墙上的交流电源插座，然后将直流输出端连接到成像仪的交流电源插座。使用交流电源适配器为电池充电时，显示屏上的  将闪烁。
2. 直到显示屏上的充电指示器不闪烁为止，充电才完成。
3. 智能电池充满电后，断开交流电源适配器。

注意

在将成像仪连接到充电器之前，确保成像仪的温度接近室温。请参阅充电温度说明。请勿在冷热地区充电。如果您在极端温度下充电，电池容量可能会降低。

当取出成像仪的电池使用交流电源时，显示屏左下角将显示 。当成像仪的电源断开并且连接上交流电源适配器时， 会在显示屏中心闪烁，表明电池充电正在进行。

在电池电量图标显示充满电之前，请将成像仪一直插在充电器上。如果满电显示之前从充电器上取走成像仪，运行时间可能下降。

注意

当电池连接到交流电源或设备处于视频模式，会自动禁用“休眠模式/自动关闭”功能。


可选 12 V 车载充电器

1. 将 12 V 的适配器连接到 12 V 的汽车选件插座。
2. 将输出连接到成像仪的交流电源插座。
3. 直到屏幕上的指示器显示 *已满* 为止，充电才完成。
4. 电池充满电后，从成像仪上断开 12 V 适配器。

小心

为防止损坏成像仪，请在车辆打火或发动之前将其从直流汽车充电器上取下。

打开和关闭电源

按住  两秒钟可用于开启或关闭成像仪，请参见表。成像仪具备节电和自动关闭功能。有关如何设置这些功能的详细信息，请参见第 36 页。

注意

所有热成像仪都需要足够的预热时间才能获得准确的温度测量结果和最佳图像质量。预热时间通常随型号和环境条件变化。尽管大多数成像仪可在 3 到 5 分钟内完全预热，但是，如果您的应用中需要获得最准确的温度测量结果，最好等待 10 分钟（最短时间）。当您在环境温度差异较大的环境之间移动成像仪时，可能需要更多调整时间。


在极端环境下运行

成像仪在极端环境温度下存放和/或连续运行会造成仪器运行临时中断。在这种情况下，先使成像仪状态稳定（冷却或预热），然后再恢复操作。

功能和控件

表 3 显示了成像仪特性和控件。

表 3.特性和控件



hie01.eps

项目	说明
①	HDMI 接口
②	USB 数据线接口
③	麦克风
④	扬声器
⑤	LCD 显示屏
⑥	⏻ 开启/关闭电源
⑦	功能按钮 (F1、F2 和 F3)
⑧	箭头按钮
⑨	智能锂离子电池

表 3.特性和控件 (续)

项目	说明
⑩	手带
⑪	手动聚焦控件
⑫	双座电池充电底座
⑬	带电源适配器的交流电源
⑭	插孔盖
⑮	交流适配器/充电器输入端
⑯	可拆卸式微型 SD 存储卡插槽
⑰	微型 USB 数据线接口
⑱	LED 照明灯/闪光灯
⑲	伸缩式镜头盖
⑳	可视光摄像头
㉑	激光指示器/测距仪
㉒	红外照相机镜头
㉓	辅助扳机
㉔	主扳机

hie06.eps

主板机和辅助扳机

两部分式扳机位于手持式装置的标准扳机位置。绿色大扳机是主板机。黑色小扳机为辅助扳机。

在正常工作的情况下，主板机用于捕捉用户可能存储到内存中的热图像。

辅助扳机用于运行 LaserSharp™ Auto Focus System 和激光指示器。有关如何启用和禁用 LaserSharp™ Auto Focus System 的信息，请参见第 32 页。

聚焦

成像仪采用 LaserSharp Auto Focus System 和高级手动聚焦系统。在所有成像应用中，正确的对焦非常重要。正确对焦可确保红外能量正确地直接作用在检测器的像素上。如果没有正确聚焦，热图像就可能会模糊不清，辐射测量数据也将不准确。焦外红外图像不常用，或价值不大。

Fluke 的独家 LaserSharp Auto Focus System 利用可调节精度和经过校准的激光指示器来指示聚焦区域。按下成像仪手柄上的辅助（黑色）扳机启动 LaserSharp Auto Focus System 进行聚焦。将激光指示器对准目标物体。位置对准后，释放扳机。该系统会自动、快速且可靠地对激光指示的精确位置进行聚焦。

注意

- 用户可以启用和禁用 LaserSharp Auto Focus System。
- 激光指示器经过校准，与红外镜头保持平行。如果使用自动混合模式，激光指示器激光点将始终位于 LCD 显示屏中心点标记的正上方。然而，更简单的方法则是用眼睛将可见激光指示器定位在接受检查的目标物体上。

如要使用高级手动聚焦系统进行聚焦，需将手指放在电子驱动聚焦环控件上，然后转动该控件直到检查目标物体正确聚焦。

注意

用户可以将高级手动聚焦功能作为 LaserSharp™ Auto Focus System 的手动超控系统。

控件按钮

三个功能按钮（F1、F2、F3）和四个箭头按钮（左、右、上、下）是主控件。这些按钮通过在菜单结构中移动光标来设置功能。

表 4 简要介绍了按钮及其操作。在手动模式下，箭头按钮始终可用于调整水平和跨度。

通常，按下：

F1 设置更改并返回实时视图。

F2 设置更改并返回上一菜单。

F3 取消更改并返回实时视图。

表 4.控件概览

按钮	按钮标签/操作
F3 或主扳机	取消
F1 或主扳机	完成（退出菜单结构）
F1	选择或“确定”
F2	背面
	移动光标以突出显示某个选项

触摸屏

通过触摸屏，用户可以直接操作显示的内容。如要更改参数或选择功能和选项，用手指在显示屏上触按目标。触模目标易于辨别，例如箭头指示下拉列表以供选择选项。

触摸屏具有背光源，用于在昏暗的环境中操作。如要调节背光源强度，请参见第 33 页。

如何使用菜单

菜单与三个功能按钮（**F1**、**F2** 和 **F3**）以及箭头按钮结合使用，用于访问热图像显示、照相机功能、测量、高级功能、内存查看以及日期、时间、语言、单位、文件格式设置和成像仪信息。

如要打开主菜单，请按 **F2**。主菜单显示五个辅助菜单：“测量”、“图像”、“照相机”、“内存”和“设置”。每个功能按钮（**F1**、**F2** 和 **F3**）上的文本都适用于所有菜单屏幕上相对应的按钮。

按 **F2** 打开主菜单，按 **▲**、**▼**、**▶**、**◀** 浏览辅助菜单。每个辅助菜单都会列出一个选项菜单。按 **▲**、**▼**、**▶** 浏览 ions。

主菜单、辅助菜单和选项菜单会在最后一次按下功能按钮 10 秒后关闭。在您进行选择、上升到菜单一级或取消操作之前，选项选择菜单一直保持打开状态。

捕获图像

将成像仪指向目标物体或目标区域。使用 LaserSharp™ Auto Focus System 或高级手动聚焦功能聚焦目标（请参见第 13 页了解如何聚焦）。拉下并放开主扳机。这将捕获并冻结图像。图像现在位于存储器缓冲区中，您可以选择保存或编辑图像。按 **F1** 保存图像，或再次拉起主扳机，或按 **F3** 取消并返回至实时视图。

根据所选的文件格式设置，成像仪显示捕获的图像和菜单栏。菜单栏可用于保存图像、编辑一些图像设置、添加语音附注或 IR-PhotoNotes™ 数字照片。如要更改文件格式，请参阅第 [文件格式文件格式35](#)。

IR-PhotoNote 页上的™

通过使用 IR-PhotoNotes™ 照片附注系统，用户可捕捉并添加多达五张不同目标物体的可见（数字）图像、文本、或与分析和报告红外图像相关的其他信息。附注示例包括电机铭牌、印制的资料或警告标志、环境或房间的更大视图以及相关设备或目标物体。除了在 IR-Fusion® 技术中使用的经过校准的红外可见图像，还可捕捉多达五张可见图像并存储。这些可见图像仅提供 .is2 文件格式，并存储在文件中，因此您不需要在以后对多个文件进行分类。

使用 IR-PhotoNotes 附注系统添加照片：

1. 对于缓冲区中的红外图像，按 **F2** 打开**编辑图像**菜单。
2. 按 **▲/▼** 突出显示 **IR-PhotoNotes**。
3. 按 **F1** 进入图片模式。
4. 使成像仪聚焦目标物体，然后拉起主扳机。
5. 完成后按 **F2**。
6. 拉起主扳机捕捉更多图片。
7. 按 **F1** 将随图像一起保存图片。



语音附注（录音）

添加语音（音频）录音：

1. 对于缓冲区中的红外图像，按 **F2** 打开**编辑图像**菜单。
2. 按 **▲/▼** 突出显示**添加音频**。
3. 按 **F1** 最长可录制 60 秒音频。显示屏会更新以显示录制的时间。
4. 按 **F1** 暂停录音机。
5. 完成后按 **F2**。
6. 按 **F1** 查看音频文件，或按 **F2** 与图像一起保存音频。

语音附注仅提供 .is2 文件格式，并存储在文件中，因此您不需要在以后对多个文件进行整理。

收听语音附注（录音）

语音（音频）录音通过扬声器回放。




回放：

1. 执行第 **查看图像文件** 页上 34 一节的步骤以查看显示屏上的图像。
2. 按 **F1**。
3. 按 **F1** 设置**音频**。
4. 按 **F1** 收听音频。
5. 再按 **F1** 暂停音频。

编辑捕捉的红外图像


在保存文件之前，可以编辑或修改图像。

编辑方式如下：

1. 对于缓冲区的图像，转至**编辑图像 > 编辑图像**。
2. 按  /  突出显示某个选项。
3. 按  将更改保存到文件中。

保存捕捉的红外图像

将图像保存为数据文件：


1. 将焦点对准目标物体和检测区域。
2. 拉下扳机捕获图像。图像现在位于缓冲区中，您可以保存或编辑。
3. 按  将图像保存为文件并返回实时视图。

微型 SD 存储卡

如要弹出微型 SD 存储卡，按露出的卡边缘将卡推进，然后再放开。在放开卡后，卡应当部分弹出。小心地将卡拉出卡槽。

如要使用微型 SD 存储卡，确保写保护锁打开。请见图 3。将卡推入直到扣住为止。

微型 SD 存储卡配有 SD 转接器，用于在需要将卡插入 PC 或多功能读卡器中。



hie03.eps

图 3.微型 SD 存储卡的插入和拔出

有关如何保存数据的信息，请参阅第 18 页。有关如何查看或清除存储图像的信息，请参阅第 34 页。

温度测量

所有物体都辐射红外能量。能量辐射量基于物体的实际表面温度和表面辐射系数。成像仪感应物体表面的红外能量，并使用此数据计算估计的温度值。许多常见物体和材料（例如涂漆金属、木材、水、皮肤和织物），都能有效地辐射能量，所以容易获得相对准确的测量值。对于能有效辐射能量（高辐射系数）的表面，辐射系数 $\geq 90\%$ （即 0.90）。该简化方法不适用于有光泽的表面或未上漆的金属，因为这些材料的辐射系数为 <0.60 。这些材料无法有效辐射能量，为低辐射系数类别。为了更准确地测量辐射系数较低的材料，需要进行辐射系数校正。对辐射系数设置的调整通常会让成像仪计算出实际温度的更准确的估计值。

警告

为防止人身伤害，请参阅实际温度的辐射系数信息。反射物体会导致测得的温度比实际温度要低。这些物体会产生烧伤危险。

SmartView[®] 软件

成像仪随附 SmartView[®] 软件。本软件旨在供 Fluke 成像仪使用，并包含用于分析图像、组织数据和信息以及制作专业报告的功能。借助 SmartView[®] 软件，可以在 PC 上查看通过 IR-PhotoNotes[™] 附注系统生成的音频附注和照片。

SmartView 用于将 IR 和可见图像导出为 .jpeg、.jpg、.jpe、.jfif、.bmp、.gif、.dip、.png、.tif 或 .tiff 格式的文件。

SmartView Mobile 软件也十分灵活，可以在 PC 以外的环境或在现场使用。

菜单

菜单与三个功能按钮（**F1**、**F2** 和 **F3**）以及箭头按钮结合使用，用于访问热图像显示、照相机功能、内存设置以及日期、时间、语言、单位、文件格式的设置和成像仪信息。

“测量”菜单

“测量”菜单包含用于计算和显示与热图像有关的辐射温度测量数据的设置。这些设置包括“温度量程”选择、“水平/跨度”调整、“辐射系数”、“背景”、“透射”、“现场温度”、“标记”和“中心框”。

量程

成像仪具有预设测量量程和全自动量程。选择量程：

1. 转至**测量 > 量程**。
2. 按 **▲/▼** 选择预设量程或全自动量程。
3. 按 **F1** 键设置量程。

水平/跨度

水平和跨度可自动或手动调节。选择自动或手动“水平和跨度”：

1. 转至**测量 > 设置水平/跨度**。
2. 按 **▲/▼** 选择**自动**和**手动**量程或**设置水平/跨度**。
3. 按 **F1** 设置新选择。

在手动模式，“设置水平/跨度”控件启用。使用 **▲/▼** 调整水平设置。使用 **◀/▶** 调整跨度设置。有关最小跨度的详细信息，请参阅“详细技术指标”一节。

快速自动/手动量程切换

不在菜单模式时，按住然后释放 **F1** 可在自动量程和手动量程之间切换。LCD 屏幕右上角的图标用于指示通过说出“自动”或“手动”的语音进行的切换。

快速自动重新调节（手动模式）

当位于“手动量程”内且不处于菜单模式下时，按住并释放 **F3** 可自动调节热视场内物体的水平和跨度量程。如果不需要使用箭头按钮手动微调重新调整

水平和跨度，该功能会在半自动模式下运行成像仪。可以根据需要经常进行重新调整，也可以几乎不进行重新调整。

注意

成像仪始终在与仪器关闭时相同的“水平和跨度”模式（“自动”或“手动”）下开启。

手动操作模式的温度水平

当进入手动量程时，水平设置在总温度量程内上下移动热跨度。请见图 4。在实时手动模式下，可始终使用箭头按钮调整水平和跨度。

要设置水平：

1. 按 ▲ 将量程移到更高的温度水平。
2. 按 ▼ 将量程移到更低的温度水平。

在调整手动水平时，沿着显示屏右侧的刻度会在移到总量程内的不同水平时显示热跨度。






图 4.水平和跨度设置

hir07.eps

手动操作模式的温度跨度

当处于手动模式时，跨度设置会在总量程内的温度量程内的所选调色板上缩小或增大。请见图 4。在实时手动模式下，可始终使用箭头按钮调整水平和跨度。

要调整温度跨度：


1. 按  增加或加宽温度跨度。
2. 按  减少或缩窄温度跨度。

在调整手动跨度时，沿显示屏右侧的刻度会显示热跨度大小是增加还是减少。

辐射系数调节

正确的辐射系数值对成像仪进行最准确的温度测量计算非常重要。表面的辐射系数对成像仪观察到的表面温度有很大影响。了解被测表面的辐射系数可以（但不总是）用于获得更准确的温度测量结果。

如果设置的值为 <0.60 ， 以及以下小心提示显示在成像仪显示屏上：



注意

对于辐射系数为 <0.60 的表面，可以可靠而一致地确定有问题的实际温度。辐射系数越低，成像仪温度测量计算就越可能出错。即使正确执行了辐射系数调整和反射背景调整也是如此。



辐射系数可以直接设置为值，也可以使用一些常见材料的辐射系数值列表中的值。

注意

如果“显示”设置为**显示全部**，则将有关当前辐射系数的信息显示为 $\epsilon = \mathbf{x.xx}$ 。

按数字调整




要设置辐射系数值：

1. 转至**测量 > 辐射系数 > 调整系数**。
2. 按  /  更改值。

如果选择了标准辐射系数表中没有指定的数值时，将指示自定义辐射系数值。

按表选择

要从常见材料列表中选择：

1. 转至**测量 > 辐射系数 > 选择表**。
2. 按  /  高亮显示材料。
3. 按  选择材料。

背景（反射背景温度补偿）

在“背景”选项卡中设置反射背景温度补偿。很热或很冷的物体可能会影响目标或被测物体的表面温度和测量准确度，当被测物体表面辐射系数较低时尤为明显。在许多情况下，调整反射背景温度可以获得更佳的温度测量结果。有关更多信息，请参见*辐射系数调节*。

调整背景温度：

1. 转至**测量 > 背景**。
2. 按  /  更改值。
3. 完成后按  或 。





注意

如果“显示”设置为**显示全部**，则将有关当前反射背景温度的信息显示为 **BG = xx.x**。

透射率/透射度调整

通过透红外窗口（IR 窗口）进行红外检查时，目标物体发射的红外能量并未全部有效地透过窗口的光学材料。如果已知窗口的透射率，用户可以在成像仪或 SmartView[®] 软件中调节此百分比。在许多情况下，透射率校正调整可以使温度测量的准确性更高。

调整透射率百分比：

1. 转至**测量 > 透射率**。
2. 按  /  将透射率调整为 10% - 100%。
3. 完成后按  或 。





注意

如果“显示信息”设置为**显示全部**，则将有关当前透射率校正的信息显示为 **τx =x**。

现场温度

现场温度是浮动的高低温度指示，其在显示屏上随图像温度测量结果波动而移动。

打开/关闭热冷点指示：

1. 转至**测量 > 现场温度**。
2. 按  /  突出显示**打开**或**关闭**。
3. 按  或  设置新值。




注意

如果“显示”设置为**显示全部**，则将有关当前透射率校正的信息显示为 $\tau = \text{xxx}\%$ 。







点标记

在显示屏上可使用最多三个的可调整固定温度点标记。在保存图像前，可以使用这些标记突出显示区域。标记选择设置为“全部关闭”、“一个标记”、“两个标记”或“三个标记”。

设置标记：

1. 转至**测量 > 标记**。
2. 按  /  突出显示**全部关闭**、**一个标记**、**两个标记**和**三个标记**功能。
3. 按  设置标记选项并转至“移动标记”显示屏。您将看到“移动标记”图标和功能按钮上的标签更改为**完成**、**下一步**和**取消**。

在显示屏上更改标记位置：

1. 按     移动图像上标记的位置。
2. 按  突出显示下一个标记。再次执行步骤 1。
3. 对第三个标记执行步骤 2。
4. 完成后按  。




中间框

“中心框”功能是在红外图像上居中的可调整温度测量区（框）。该区域（框）可伸缩到红外图像的不同水平中。用户可利用该区域测量该区域中的最大 (MAX)、平均 (AVG) 以及最低 (MIN) 温度近似值。当成像仪处于“自动水平和跨度”模式时，仪器将根据红外场景自动在中心框参数范围内设置水平和跨度。









注意

如果使用了中心框，成像仪的水平和跨度将调整为中心框范围内的热场景。

启用或禁用中心框功能：

1. 转至**测量 > 中心盒**。
2. 按  /  突出显示**打开**或**关闭**。
3. 按 **F1**  设置新值。

启用后，设置**中心框**的大小：

1. 按  /  突出显示**设置大小**。
2. 按 **F1**  转到“调节”屏幕。
3. 按  增大**中心框**的大小。
4. 按  减小**中心框**的大小。
5. 当**中心框**的大小适合时，按：
 - **F1**  设置更改并退出菜单。
 - **F2**  设置更改并返回上一菜单。
 - **F3**  取消更改并返回实时视图。

图像菜单

“图像”菜单中包含了在成像仪 LCD 上展示红外图像、某些保存的图像文件时使用的不同功能的控件。

注意

可以在 SmartView 软件内轻松修改保存为 .is2 或 .is3 格式的数据。以 .bmp 或 .jpg 格式保存的图像以及以 .avi 格式保存的视频仍将在捕获和保存时保留图像设置。




调色板

“调色板”菜单可用于更改显示屏上或捕获的红外图像的假彩色展示。有些调色板更适合特定的应用，并可根据需要设置。提供两种调色板展示模式，请参见表 5。“标准调色板”提供颜色的同等、线性展示，从而可对细节进行最佳展示。Ultra Contrast™ 调色板提供颜色的加权展示。这些调色板在具有高热对比度的情况下发挥最佳作用，可获得高温和低温之间的额外颜色对比度。




表 5. 调色板

标准调色板	Ultra Contrast™ 调色板
灰阶	超灰阶
反相灰阶	超反相灰阶
蓝红色	超蓝红色
高对比度	超高对比度
液态金属色	超液态金属色
铁红色	超铁红色
琥珀色	超琥珀色
反相琥珀色	超反相琥珀色

在调色板中切换：

1. 转至**图像 > 调色板 > 标准**或**超对比度**。
2. 按  /  高亮显示调色板。
3. 按  设置新调色板。

更改调色板颜色：




1. 转至**图像 > 调色板 > 设置调色板**。
2. 按  /  突出显示调色板颜色。
3. 按  设置新调色板颜色。

饱和和彩度选项可设为“关闭”、“标准”、“红/蓝”或“白/黑”。

IR-Fusion® 技术

借助 IR-Fusion® 技术，可通过使用经过校准的可见图像和红外图像来轻松了解、分析和传输红外图像。成像仪自动捕捉每个红外图像的可见图像，用于精确显示具有潜在问题的地方，便于您更有效地将其传输至他人。




IR-Fusion® 技术具有以下模式：

-  画中画（PIP）自动混合（最小、中型、最大）
-  全自动混合（最小、中、最大）
-  可见光

注意

用户可以使用 .is2 文件格式，在 **SmartView** 和 **SmartView Mobile** 软件中自定义或拆隔可见图像和红外图像。

设置 IR-Fusion® 技术模式：

1. 转至**测量 > 图像 > IR-Fusion**。
2. 按  /  突出显示某个选项。
3. 按  设置新选项。

颜色警告

成像仪具有多种表面温度颜色警告。高温颜色警告显示一幅完整的可见图像，并只显示所设置的表面温度警告水平以上的目标物体或区域的红外信息。低温（或露点）颜色警告显示一幅完整的可见图像，并只显示所设置的表面温度（或露点）颜色警告水平以下的目标物体或区域的红外信息。用户必须手动确定和设置这些参数。成像仪还显示一组高低限制内外的颜色等温线（即红外信息）。

注意

成像仪不会自动感应环境或表面露点电平。要将低温颜色警告功能用作露点颜色警告，手动确定和输入表面露点温度将产生最佳结果。根据具体情况，呈现的颜色有助于识别可能出现露点冷凝的区域。

查看“颜色警告”菜单：

1. 转至**图像 > 颜色警告**。
2. 按 **F1** 查看菜单。

设置高温颜色警告

设置高温颜色警告：

1. 转至**图像 > 颜色警告 > 设置高温颜色警告**。
2. 按 **▲/▼** 调整温度设置。
3. 按 **F1** 或 **F2** 设置新值。

设置低温（或露点）颜色警告

设置低温（或露点）颜色警告：

1. 转至**图像 > 颜色警告 > 设置低温颜色警告**。
2. 按 **▲/▼** 调整温度设置。
3. 按 **F1** 或 **F2** 设置新值。

外部/内部警告

如果您设置高温颜色警告值和低温颜色警告值，成像仪将提供内外等温线颜色警告的选项。

设置外部/内部等温线颜色警告：

1. 转至**图像 > 颜色警告 > 外部**或**内部**。

2. 按：

F1 设置更改并返回实时视图。

F2 设置更改并返回上一菜单。

F3 取消更改并返回实时视图。

显示图形展示

如何查看屏幕上图像的选项位于“显示”菜单中。这些选项有“显示全部”、“详情/缩放”、“仅缩放”和“仅图像”。

设置显示：

1. 转至**图像 > 显示**。

2. 按 **▲/▼** 突出显示某个选项。

3. 按 **F1** 或 **F2** 设置新选项。

注意

对于具有“开关”控件的装置，必须使用这些控件进行开启和关闭操作。

徽标

Fluke 徽标显示在显示屏和捕捉的图像上。用户可以选择启用或停用该徽标：

1. 转至**图像 > 徽标**。

2. 按 **▲/▼** 突出显示启用或停用。

3. 按 **F1** 设置。

通过 SmartView 软件，用户可以通过 USB 连接从 PC 将自定义徽标上传至成像仪。

“照相机”菜单


“照相机”菜单具有用于照相机辅助功能的控件和选项，例如自动聚焦、背光源亮度、照明灯和。

LaserSharp™ Auto Focus System




成像仪上的激光指示器不仅用作辅助照准，而且还是 LaserSharp™ Auto Focus System 的组成部分。此外，无论是在启用还是禁用自动聚焦系统的情况下，成像仪的高级手动聚焦功能都将运行。

警告

为防止眼睛损害和人身伤害，请不要直视激光。请勿将激光直接对准人或动物或从反射面间接照射。

当拉起辅助扳机时，激光警告符号 () 显示在显示屏的标题区域。




开启或关闭 LaserSharp Auto Focus System 和激光指示器：

1. 转至**照相机 > 自动聚焦**。
2. 按  /  选择开启或关闭。
3.  设置更改并返回实时视图。

激光指示器开启时，辅助扳机作为 LaserSharp Auto Focus System 的控件。将成像仪指向目标物体的大概方向。拉住辅助扳机，将激光点定位在具体的目标区域上。释放扳机。自动聚焦系统将快速准确地聚焦目标物体。

背光源


背光源水平控件设置为低、中和高。设置背光源：

1. 转至**照相机 > 背光源**。
2. 按下 / 突出显示“高亮”、“中亮”或“低亮”。
3. 按  设置新值。

照明灯

照明灯照亮较暗的工作领域。


设置度量单位的步骤：

1. 转至**照相机 > 照明灯**。
2. 按  可切换照明灯开启和关闭。

“存储器”菜单




通过“存储器”菜单，用户可以查看捕捉的图像和音频附注，以及以缩略图格式查看 IR-PhotoNotes™ 照片附注系统中的照片。将出现一个图标，用于指示随红外图像或 IR-Fusion 技术图像一起保存的附加项目：

 IR-PhotoNotes 照片

 语音附注






查看图像文件

查看存储卡中存储的图像：




1. 转至**存储器**。
2. 按   突出显示要查看的文件的缩略图。
3. 按  查看文件。

删除图像文件

清除存储卡中的一个图像：

1. 转至**存储器**。
2. 按   突出显示要删除的文件的缩略图。
3. 按  打开**删除**菜单。
4. 突出显示**选择的图像**，然后按 ，成像仪将提示继续或取消。
5. 再次按  删除文件。

清除存储器中的所有图像：




1. 转至**存储器**。
2. 按 。
3. 突出显示**所有图像**，然后按 ，成像仪将提示继续或取消。
4. 按  删除存储器中的所有文件。

“设置”菜单

“设置”菜单包含对用户首选项的调整，例如温度测量单位、存储数据的文件格式、“保存至”目标位置选择、自动关闭设置、WiFi 和蓝牙设置、日期、时间和语言等。该菜单还包含一个显示有关成像仪信息（例如型号、序列号和固件版本）的区域。本菜单提供证书和许可证。

单位




要更改温度单位：

1. 转至**设置 > 单位**。
2. 按  /  突出显示某个选项。
3. 按  设定选项。

文件格式

数据以不同文件格式保存在内置存储器、微型 SD 内存卡或 USB 闪存设备中。图像格式选项有 .bmp、.jpg 和 .is2。当您关闭或打开成像仪时，这些选项仍处于有效状态。

要更改文件格式：

1. 转至**设置 > 文件格式**。
2. 按  /  突出显示某个选项。
3. 按  设定选项。

以 .is2 文件格式保存的图像将所有数据都整合到单个文件中，更便于在随附的 SmartView 软件中进行分析 and 修改。该文件格式将红外图像、辐射测量温度数据、可见图像、语音附注和 IR-PhotoNotes™ 照片附注系统中的照片整合到一个位置。

对于需要较小的文件大小、分辨率最大，而不用修改的情况，选择 .bmp 文件格式。对于不需要修改，图像质量和分辨率不重要的最小文件大小，选择 .jpg 文件格式。

.bmp 和 .jpg 文件可通过电子邮件进行发送，然后不需要专用软件即可在大多数 PC 和 MAC 系统上打开。这些格式不允许进行完整的分析或修改。

.is2 文件格式可通过电子邮件进行发送，然后使用 SmartView 软件打开。这个格式的用途最广。请访问 Fluke 网站或联系 Fluke，了解如何免费下载 SmartView 分析和报告软件。



自动关闭

自动关闭计时器由用户自行定义，可单独指定 LCD 和电源的关闭。

注意

电池连接到交流电源时，“自动关闭”将自动禁用。









设置“自动关闭”功能：

1. 转至 **设置 > 自动关闭**。
2. 按   突出显示 **LCD 超时** 或 **关闭**。
3. 按  /  将计时器设为 1 - 120 分钟。
4. 按  设置。










日期

日期可以显示为以下两种格式的其中一种：月/日/年或日/月/年。

要设置日期：

1. 转至**设置 > 日期**。
2. 按 / 突出显示日期格式。
3. 按  设置新格式。
4. 按 / 突出显示**设置日期**。
5. 按  打开“设置日期”菜单。
6. 按 / 选择突出显示的日期、月份或年份。
7. 按  更改 **ings**。
8. 按  设置日期并退出菜单。

设定时间的步骤：

1. 转至**设置 > 时间**。
时间以两种不同的格式显示：24 小时制或 12 小时制。设定时间格式的步骤：
2. 按 / 突出显示时间格式。
3. 按  进行选择。
4. 突出显示**设置时间**。
5. 按  打开“设置时间”菜单。
6. 按 / 突出显示小时或分钟。
对于 12 小时制格式，可选择将时间设为 AM 或 PM。
7. 按  或  更改设置。
8. 按  确定更改。

语言

将显示屏更改为其他语言：

1. 转至**设置 > 语言**。
2. 按  或  突出显示设置。
3. 按  设置新语言。



无线连接

成像仪配有多种无线连接选项，从而可以使用户更高效地工作，并呈现更好的通信结果。




WiFi™ 热点

用户可以通过 WiFi 连接将成像仪中的图片发送到 PC、iPhone 和 iPad。用户可以使用 SmartView Mobile 或 SmartView 分析和报告软件（如果已安装）查看传送的图像。




Bluetooth®

提供蓝牙，可以连接无线耳机等设备。蓝牙开启时， 将在显示屏上显示（左上角）。

图像存储

在存储设置中，用户可以选择将图像保存至内置存储器、微型 SD 存储卡或 USB 闪存中。

1. 转至**设置 > 图像存储**。
2. 按  或  更改设置。
3. 按  选择新的存储设置。

高级设置

文件名前缀

文件名默认以 IR_ 开头。用户可以通过触摸屏键盘将此前缀改为另外 3 个字符的名称。

重置文件名

用户可将文件号重置为 00001。





出厂默认设置

清除所有用户设置的首选项，然后恢复所有出厂默认设置。





成像仪信息

用户可从“设置”菜单中访问成像仪的版本、证书和许可证等信息。

显示成像仪信息：

1. 转至**设置 > 高级 > 成像仪信息**。
2. 按  /  突出显示**版本**。
3. 按  查看型号、序列号和固件版本信息屏幕。
4. 按  关闭信息屏幕。

显示电子证书：

1. 转至**设置 > 高级 > 成像仪信息**。
2. 按  /  突出显示**证书**。
3. 按  查看图像证书信息屏幕。
4. 按  关闭信息屏幕。

显示许可证信息：

1. 转至**设置 > 高级 > 成像仪信息**。
2. 按 **▲/▼** 突出显示**许可证**。
3. 按 **F1** 查看开源软件许可证列表信息屏幕。
4. 按 **▲/▼** 滚动浏览具体的许可证。
5. 触按许可证名称可查看具体的许可证协议信息屏幕。
6. 按 **F1** 关闭信息屏幕。

流式传输视频

成像仪可向安装有 SmartView[®] 软件的 PC 流式传输实时红外和 IR-Fusion™ 技术视频。

设置方法：

1. 将随附的 USB 数据线一端连接至成像仪上的 USB 端口。
2. 将另一端连接至 PC 上的 USB 端口。
3. 在 SmartView 软件中，在下拉菜单中选择**远程显示**开始在 PC 上流式传输实时视频。

HDMI[®]

HDMI（高清多媒体接口）是一个小型的音频/视频接口，用于将未压缩的数据和压缩/未压缩的数字音频数据从成像仪传输到兼容的 HDMI 设备。


设置方法：

1. 将随附的 HDMI 数据线一端连接至成像仪上的 HDMI 端口。
2. 将另一端连接至 HDMI 视频设备。

远程控制 (Ti400)

用户可使用安装有 SmartView 软件的 PC 远程控制 Ti400 Imager。

远程控制成像仪：

1. 如果 PC 中未安装 SmartView 软件，请安装最新版本的该软件。
2. 将随附的 USB 数据线一端连接至成像仪上的 USB 端口。
3. 将数据线另一端连接至 PC 上的 USB 端口。 将在 SmartView 工作区显示。
4. 在下拉菜单中选择**远程显示**。
5. 使用与物理成像仪相同的用户界面按钮和触摸屏。
6. 阅读软件帮助文件中的说明，了解有关软件用户界面控件的更多信息。

维护

成像仪不需要维护。

警告

为防止眼睛损害和人身伤害，请不要打开本产品。激光束会危害眼睛。请仅通过认可的技术服务站点修复产品。

如何清洁外壳

用湿布或弱肥皂液清洁外壳。不要使用研磨剂、异丙醇或溶剂清洁仪表外壳或镜头/窗口。

电池保养

警告

防止产生人身伤害并安全操作产品：

- 请勿将电池和电池组置于热源或火源附近。请勿置于阳光下照射。
- 请勿拆开或挤压电池和电池组。
- 如果长期不使用产品，请将电池取出，以防电池泄漏而损坏产品。
- 将电池充电器连接到充电器前面的电源插座。
- 请仅使用 **Fluke** 认可的电源适配器对电池充电。
- 保持电池和电池组清洁干燥。用干净的干布将较脏的接头擦拭干净。

小心

为防止损坏，请不要将产品暴露在热源或高温环境（例如太阳下无人看管的车辆）下。

要使锂离子电池达到最佳性能，请遵守下列指南：

- 给热像仪充电不要超过 24 小时，否则可能会缩短电池寿命。
- 每六个月至少给成像仪充电两小时，电池寿命达到最长。在不使用的情况下，电池将在大约六个月后自放电。长时间存储的电池需要二至十个充电循环才能达到最大容量。
- 始终在指定的温度量程下使用。
- 请勿将电池存放在极寒环境中。
- 请勿试图在极寒环境中为电池充电。

小心

请勿燃烧本产品 and/或 电池。请访问 **Fluke** 网站查询回收方面的信息。

一般技术指标

温度

操作	-10°C 至 50°C (14°F 至 122°F)
存放	-20°C 至 + 50°C (-4°F 至 122°F) , 未装电池

相对湿度 10% 至 95%，非冷凝

海拔

操作.....	2,000 m
存放.....	12,000 m

显示屏 8.9 cm (3.5 in) 对角线全景彩色 VGA
(640 x 480) LCD 显示屏 (带背光源)

控制和调节

- 用户可选择的温度量程 (°C/°F)
- 语言选择
- 时间和日期设置
- 辐射系数选择
- 反射背景温度补偿
- 透射率校正
- 图像上用户可选择的热点、冷点和中心点
- 可扩展/可收缩测量箱，配有 MIN-AVG-MAX 温度高温警告
- 颜色警告
- 用户可选择的背光源设置
- 图形信息显示 (供选择)

软件包含 SmartView[®] 全部分析和报告软件

电源

电池.....	两个锂离子充电智能电池组，通过 5 格 LED 指示符显示电量。
电池寿命	每个电池组可连续使用 4 小时以上 (假定 LCD 显示屏亮度为 50%)
电池充电时间	2.5 小时充满
交流电充电.....	Ti SBC3B 双座电池充电器 (110 V ac - 220 V ac, 50/60 Hz)，或成像仪内置充电。包含交流电源适配器。可选 12 V 汽车充电适配器。

交流电操作	交流电操作配有电源：110 – 220 Vac, 50/60 Hz, 以及交流电源适配器
节电	用户可选择的“休眠”和“关闭”模式
安全标准	
CE 指令	IEC/EN 61010-1, 第二版, 污染等级 2
CAN/CSA	C22.2 编号 61010-1-04, UL STD 61010-1 (第 2 版)
ISA.....	82.02.01
电磁兼容性标准	
(EMI、RFI、EMC、RF)	符合 EN61326-1:工业级中的所有适用要求
	FCC 第 15 部分中 C 子部分第 15.207、15.209、15.249 的所有适用要求
仅在韩国适用	B 类设备 (家用广播和通信设备) ^[1]
	[1] 该设备为家用型 (B 类) 电磁波适用性设备, 主要家用, 也可用于其他环境。
振动	0.03 g ² /Hz (3.8 gm), 2.5 gm, IEC 68-2-6
冲击测试	25 G, IEC 68-2-29
跌落测试	2 米 (标准镜头)
尺寸 (宽 x 高 x 长)	27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in)
重量 (含电池)	1.04 kg (2.3 lb)
外壳等级	IP54
保修	2 年
校准周期	2 年 (假设正常操作和正常老化)
支持的语言	捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语

详细技术指标

温度测量值

温度量程（未在 -10 °C 以下进行校准）

Ti200, Ti300	-20 °C - +650 °C
Ti400	-20 °C - +1200 °C
精度	±2 °C 或 2 %（取较大值），环境温度 为 25 °C
屏幕辐射系数校正	所有型号
屏幕反射背景	
温度补偿	所有型号
屏幕透射率校正	所有型号

成像性能

图像捕获频率	9 Hz 或 60 Hz 刷新率，取决于型号差异
探测器类型：焦平面阵列，非冷却型微辐射仪	
Ti400	320 X 240
Ti300	240 X 180
Ti200	200 X 150
热敏度 (NETD)	
Ti400, Ti300	≤0.05 °C, 30 °C 目标温度 (50 mK)
Ti200	≤0.075 °C, 30 °C 目标温度 (75 mK)
总像素	
Ti400	76,800
Ti300	43,200
Ti200	30,000
红外光谱波段	7.5 μm 至 14 μm（长波）

可见光相机

类型	工业级性能 5.0 百万像素
最低视差校准 （标准红外镜头）	~60 cm (~24 in)

标准红外镜头

视场	24 °x 17 °
空间分辨率 (IFOV)	
Ti400	1.31 mRad
Ti300	1.75 mRad
Ti200	2.09 mRad
最小焦距距离	15 cm (6 in)

可选长焦红外镜头

视场	12 °x 9 °
空间分辨率 (IFOV)	
Ti400	0.65 mRad
Ti300	0.87 mRad
Ti200	1.05 mRad
最小焦距距离	45 cm (18 in)

可选广角红外镜头

视场	46 °x 34 °
空间分辨率 (IFOV)	
Ti400	2.62 mRad
Ti300	3.49 mRad
Ti200	4.19 mRad
最小焦距距离	15 cm (6 in)

聚焦系统

LaserSharp™ Auto Focus System	所有型号
高级手动聚焦	所有型号

图像显示方式

标准调色板	蓝红色、灰阶、反相灰阶、高对比度、琥珀色、反相琥珀色、液态金属色、铁红色
Ultra Contrast™ 调色板	超蓝红色、超灰阶、超反相灰阶、超高对比度、超琥珀色、超反相琥珀色、液态金属色、超铁红色

水平和跨度

平滑自动调节和手动调节水平和跨度

在手动模式和自动模式之间快速自动切换

快速自动重新调节（手动模式）

最小跨度（手动模式）	2.0 °C (3.6 °F)
最小跨度（自动模式）	3.0 °C (5.4 °F)

IR-Fusion® 技术

- 自动校准（视差校正）后的可视化红外图像
- 画中画 (PIP) 红外图像
- 全屏红外图像
- AutoBlend™ 模式
- 全屏红外可见图像
- 颜色警告（温度警告）高温、低温和等温（用户选择）

图像和数据存储

图像捕获、查看和保存机制..... 单手图像捕获、查看和保存功能

存储介质

微型 SD 存储卡..... 包含 4 GB 存储卡，可保存至少 2000 张全辐射型 (.is2) 红外和关联可见图像（每张图像外加 60 秒语音附注）或 5000 张基本 (.bmp 或 .jpg) 图像

内置车载闪存..... 4 GB 存储容量

USB..... 通过 USB 连接至个人电脑直接下载

注意

增加 IR-PhotoNotes 或保存的其他项目会导致存储在 SD 存储卡中的图像总数不同。

文件格式..... 非辐射测量 (.bmp 或 .jpg) 或全辐射测量 (.is2)
非辐射测量 (.bmp、.jpg) 文件无需使用分析软件

使用

SmartView® 软件导出文件的格式..... JPEG、JPG、JPE、JFIF、BMP、GIF、DIP、PNG、TIF、TIFF

内存浏览..... 缩略图导航和浏览选择

高性能特性

- 语音附注（每张图像可附加最长 60 秒录音的附注。可在成像仪上回放回顾。）
- IR-PhotoNotes™
- WIFI 连接
- 流式传输视频
- 远程控制和操作

